

Oppslagskort for
tastaturet ND Enhanced
ND-899178.1 NO



Oppslagskort for tastaturet ND Enhanced

Hvis du er vant til å bruke det gamle NOTIS-tastaturet, vil du se at tastaturet ND Enhanced er annerledes. Dette tastaturet er PC-kompatibelt, men har likevel alle de funksjonstastene som du kjenner fra NOTIS-produktene.

Inngravinger på tastene

De fleste tastene har den samme inngravingen som på det gamle NOTIS-tastaturet. Teksten foran på NOTIS-tastene gjelder for MS-DOS.

Med SKIFT



Uten SKIFT



<i>Funksjon</i>	<i>Gammelt NOTIS</i>	<i>ND Enhanced</i>
Desimaltabulator av/på	SKIFT + TAB	SKIFT + F9
Slett linje	F1	F1
Matematiske utregninger	F4	F4
Utklipp	SKIFT + F8	SKIFT + F8
Finn	F7	F7
Grafisk tegnsett	SKIFT + F1	SKIFT + F1
Gresk tegnsett	SKIFT + F2	SKIFT + F2
Ny linje	F2	F2
Hekt sammen linjer	SKIFT + F5	SKIFT + F5
Matematisk tegnsett	SKIFT + F3	SKIFT + F3
Linjal	(... /...)	F11
Del linje	F5	F5
Standardtekst	F8	F8
Tabulator av/på	TAB +/-	F9
Understreking av/på	F3, <u>aaa/aaa</u>	F12
Små/store bokstaver	F6	F6

Markørkontroll og rulletaster

I NOTIS-produktene virker pil- og rulletastene slik du er vant til. Det er ingen DOBBEL-PIL-taster, men du kan bruke SKIFT + de vanlige piltastene i stedet:

SKIFT+↑	=	⇐
SKIFT+↓	=	⇒
SKIFT+←	=	SKIFT+⇐
SKIFT+→	=	SKIFT+⇒

I **Excel** kan du bruke den vanlige SKIFT-tasten i kombinasjon med piltastene. (Håndboka sier at du skal bruke tasten nederst i venstre eller høyre hjørne av tastaturet, men det gjelder ikke for tastaturet ND Enhanced.)

I **noen MS-DOS-produkter** kan du bruke talltastaturet for å flytte markøren. Tastene virker slik:

↶ Home	↑	Pg up ↗
←		→
↵ End	↓	Pg dn ↘
Insert		Del

Legg merke til at dersom du trykker på NUM LOCK-tasten (over talltastaturet), vil tastene virke som talltaster. For å få tilbake markørkontrollen, trykk på NUM LOCK-tasten en gang til.

Brukerdefinerbare Taster (BDTer) i NOTIS-WP

Når du ønsker å bruke BDT-funksjonen i NOTIS-WP, bruker du talltastaturet til høyre på tastaturet. Vær oppmerksom på at hvis du trykker på NUM LOCK-tasten (over talltastaturet), vil tastene ha andre

funksjoner. For å få BDT-funksjonen tilbake trykker du på NUM LOCK-tasten. De programmerbare tastene (P1 - P8) finnes ikke på dette tastaturet.

Aksenter i NOTIS-WP

Bruk SKIFT + **MM** for å lage aksenter, slik som det er forklart i NOTIS-WP-håndboka. Ikke bry deg om aksentene som er inngravert på tastene.

Tilbake til PCen

For å komme tilbake til PCen fra vertsmaskinen eller serveren, trykker du på **ALT + F4**.

Omstart av PCen

For å starte PCen på nytt trykker du på **CTRL + ALT + Δ** . Δ -tasten har inngraveringen "Delete" foran.

Spesialtaster i MS-DOS

- Trykk på **ALT GR**-tasten (ved siden av MELLOMROM-tasten) for å få spesialtegnene og funksjonene som er inngravert foran på de ulike tastene.
- **X**-tasten (over **J**-tasten) er **TILBAKE**-tasten i MS-DOS.
- **PRTSC**-tasten (i den øverste raden) skriver ut det du ser på skjermen.
- **NUM LOCK**-tasten (over talltastaturet) er **SKIFT**-tasten for talltastaturet.

Funksjonen til de andre MS-DOS-tastene er avhengig av hvilket program du bruker.



899178.1 NO